

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

# CARRETA GRANELEIRA VERSUS 12500 / 10500



### Sumário

MANUAL DE INSTRUÇÕES	1
CARRETA GRANELEIRA	1
VERSUS 12500 / 10500	1
ACOPLE - Indústria de Implementos Agrícolas Ltda	3
Edição: 1ª - JANEIRO / 2015	3
1 - INTRODUÇÃO	4
2 – IDENTIFICAÇÃO	5
3 – RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA	6
3.1 – ADESIVOS DE SEGURANÇA	7
4 – IDENTIFICAÇÕES DOS COMPONENTES	8
4.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	9
5 - DIMENSÕES	10
6 – MONTAGEM E REGULAGEM	11
6.1 – ACOPLAMENTO NO TRATOR	11
7 – FUNCIONAMENTO E REGULAGEM	12
7.3 – ACOPLANDO O SISTEMA HIDRÁULICO NO TRATOR	12
7.4 – DESACOPLANDO O SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR	12
7.5 ACOMPANHAMENTO DE COLHEITADEIRAS	13
7.6 – RECOMENDAÇÕES DE USO DA VERSUS 12500	13
8 - MANUTENÇÃO PERIÓDICA	13
8.1 - MANUTENÇÃO PERIODICA	13
8.2 - GRAXAS RECOMENDADAS	14
9 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL	15
10 - TERMOS DE GARANTIA	16
11 - CERTIFICADOS DE GARANTIA	17
12 – ANOTAÇÕES	18
CATALOGO DE PECAS	19

ACOPLE - Indústria de Implementos Agrícolas Ltda

TR – 240 s n Linha Coronel Gervásio.

Fone: (54) 3385-2197 / 3385 - 1606

Cep: 99490-000 - Tapera / RS

 $\hbox{E-mail: comercial.acople@gmail.com}$ 

www.acople.com.br

Edição: 1ª - JANEIRO / 2015

Revisão: 00 - JANEIRO / 2015

## 1 - INTRODUÇÃO

Você acaba de adquirir um equipamento fabricado com tecnologia ACOPLE, uma indústria com grande conhecimento no ramo de Implementos Agrícola.

As carretas Graneleiras VERSUS 12500 / 10500, foram desenvolvidas para dar maior suporte na lavoura, agilizando a produtividade e otimizando o deslocamento na hora da colheita, através de sua alta capacidade de carga que pode acompanhar a colheitadeira na lavoura, traz a você, amigo agricultor, uma grande versatilidade até na hora da descarga em moegas, pois a Versus conta com um sistema de descarga por gravidade e também com um caracol de 37 cm de diâmetro.

Este manual tem como objetivo orientá-lo quanto ao uso, segurança e manutenção correta destes equipamentos. Leia atentamente estas recomendações e o manual de seu trator para obter o melhor uso de operar.

Guarde este manual para referência e para transmitir aos novos operadores e proprietários.

A ACOPLE disponibiliza Assistência Técnica para ajudá-lo juntamente com o seu revendedor, para que possa usufruir.

Consulte-nos sempre que precisar.

ACOPLE Indústria de Implementos Agrícola LTDA.

## 2 – IDENTIFICAÇÃO

Os Implementos da ACOPLE tem sua placa de identificação, na qual consta o modelo, data de fabricação, numero de série e peso.

Ao solicitar qualquer tipo de informação ao seu revendedor ou diretamente com a fábrica, mencione os dados a qual consta na placa de identificação para melhor atende-lo.

A placa de identificação está fixada no chassi de seu implemento.



A placa de identificação da VERSUS está localizada no lado direito do produto.

## 3 - RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

A VERSUS 12500 é um implemento simples de grande versatilidade, eficiência e praticidade. Para evitar acidentes, é necessário que siga rigorosamente o procedimento de segurança como:

- Ler atentamente o manual de instruções antes de operar o equipamento e seguir as recomendações técnicas e de segurança contadas neste manual.
- Não acompanhar o operador durante o trabalho, e muito menos transportar pessoas sobre o implemento.
- Nunca utilize bebidas alcoólicas ou algum tipo de medicamento, podem gerar a perda de reflexos e alterar as condições físicas do operador.
  - Reapertar todos os parafusos e porcas.
- Certifique-se de que não tenham pessoas e ou animais perto ou no interior do equipamento antes de colocá-lo em funcionamento.
  - Jamais fique dentro do graneleiro, pois podem ocorrer acidentes graves.
  - Utilize iluminação adequada quando estiver em rodovias.
  - Lubrifique e mantenha o implemento sempre em ótimo estado.
  - Após utilização faça uma lavagem rigorosa e deixe secar.
  - Refaça a pintura se necessário e troque os adesivos de segurança e design.
  - Lubrifique todos os pontos de lubrificação à graxa.
- Guarde a VERSUS 12500 sempre em local seco e protegido do sol e chuva facilitan-do seu estado de conservação.
  - Desengate a carreta do trator em lugar plano e calce bem os pneus.
- Evite ligar o trator em lugares fechados, pois o gás de escape pode causar doenças ou até a morte.

#### Manutenção no sistema hidráulico

- O sistema hidráulico trabalha sob alta pressão, não faça manutenções enquanto haver pressão nas mangueiras, pois se ocorrer algum vazamento pode provocar ferimentos graves.
  - Alivie a pressão antes da conexão das linhas hidráulicas.

#### Cuidados ao conduzir

- Evite buracos, valas e obstáculos, terrenos escorregadios, que podem causar o capotamento do implemento.
  - Não faça curvas fechadas em encostas ou morros.
  - Evite declives muito íngremes para o funcionamento do implemento.

Cuidados importantes: O símbolo de alerta é utilizado ao longo deste manual, ele indica a atenção necessária de riscos. Sua segurança está envolvida. Siga as precauções recomendadas.



#### Importante:

Este símbolo significa instruções e/ ou procedimentos especiais, os quais não sendo observadas podem resultar em danos indiretos à segurança de seu equipamento.



#### Atenção:

Este símbolo significa instruções e/ ou procedimentos especiais, os quais não sendo observadas podem resultar em acidentes fatais com danos pessoais com consequências.

#### 3.1 – ADESIVOS DE SEGURANÇA



- Lubrificar diariamente todos os pontos indicados, onde consta a graxeira.



- Reapertar diariamente todos os parafusos e porcas.



- Movimentação do sistema hidráulico.




RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- Nederlan apos as printenas
   Otratifique-se de que ninguem esteja próximo embaixo ou sob o implemento;
   Leia o manual do operador:
- Leia o manual do operador;
   Certifique-se de conhecer bem o terreno,
  marcando os obstáculos ou locaís perigosos;
   Utilize velocidade de acordo com as condições
  do terreno ou dos caminhos a serem percorridos;
   Ao transitar em estradas, mantenha a baixa velocidade,
  reduzindo-a mais em terrenos irregulares;
   A não observação das recomendações acima,
  poderá implicar em érios danos ao implemento.
- Certifique-se de que ninguém esteja próximo ou embaixo do implemento.
- Utilize velocidade de acordo com as condições do terreno ou dos caminhos a serem percorridos.
- Ao transitar em estradas ou rodovias, mantenha a baixa velocidade, reduzindo-a em terrenos irregulares.

# 4 – IDENTIFICAÇÕES DOS COMPONENTES


- 1 CABEÇALHO
- 2 CHASSI
- 3 CILINDRO DO TUBO
- 4 GRANELEIRO
- 5 TUBO DE DESCARGA
- 6 ARCO DE LONA
- 7 PNEU
- 8 CUBO DE RODA




# 4.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO
Capacidade volumetrica	12500 L
Tempo de descarga	3,8 min
Diametro do tubo de descarga	400 mm
Acionamento hidraulico do trator	Comenado duplo
Rodado	23.1-30
Pneu 23.1" x 30" - 12 lonas	36 lb/pol <sup>2</sup>

# 5 - DIMENSÕES






# 6 – MONTAGEM E REGULAGEM

A montagem da VERSUS 12500, é feita ainda na fabrica.

#### 6.1 - ACOPLAMENTO NO TRATOR

A VERSUS é engatada na barra de tração do trator, através da sua barra de engate.




# ATENÇÃO!

Coloque a trava no pino de engate, para que o mesmo não se desloque e desprenda a carreta do trator.

#### 7 – FUNCIONAMENTO E REGULAGEM

#### 7.3 - ACOPLANDO O SISTEMA HIDRÁULICO NO TRATOR






- Finalizado o acoplamento da VERSUS no Adaptador, monta-se as mangueiras do sistema hidráulico no controle remoto de seu trator (tomadas de saídas do sistema hidráulico), localizado na parte traseira. Verifique as posições corretas de pressão e retorno fazendo que as mesmas não lhe possam gerar problemas de funcionamento.
- Limpe bem os terminais das mangueiras com um pano limpo. Empurre o encaixe contra o suporte com uma das mãos e com a outra coloque o terminal das mangueiras e solte o engate rápido.

OBS: Se não encaixar a mangueira no engate, retire a pressão pressionando a agulha na ponta da mangueira contra uma superfície limpa.

#### 7.4 - DESACOPLANDO O SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR





- Quando desacoplar as mangueiras do sistema hidráulico no controle remoto de seu trator, localizado na parte traseira, deve-se aliviar totalmente a pressão no circuito. Para isto desligue o trator e acione os cilindros de modo que o conjunto acoplado ou acessório fique apoiado sobre o solo. Movimente a alavanca do comando até que não haja mais pressão nas mangueiras.
- Desengate as mangueiras do mesmo procedimento a qual foi engatado.

OBS: Após o desengate das mangueiras, recoloque os tampões de proteção no engate-rápido evitando a entrada de sujeiras.

Certifique-se SEMPRE que os pinos travas e de segurança estão completamente encaixados e fixos.

#### 7.5 ACOMPANHAMENTO DE COLHEITADEIRAS

A Versus pode ser utilizada para acompanhar a colheitadeira durante seu trabalho, pois evita-se o deslocamento da colheitadeira até o caminhão, agilizando a produção.

Quando for deslocar-se com a Versus, esvazie o caracol e coloque o tubo de descarga em posição de descanso.

Durante o acompanhamento de colheitadeiras na lavoura, nunca ultrapasse a velocidade de 15 km/h, pois os esforços na sua estrutura aumentam em função da velocidade e terrenos irregulares.

#### 7.6 - RECOMENDAÇÕES DE USO DA VERSUS 12500.

**OBS:** Não aconselhamos que trabalhe com cargas maiores que podem afetar a estrutura de seu equipamento ou algum componente do trator. Para isto verifique tambem o manual de seu trator.

A VERSUS foi desenvolvida para trabalhar somente com produtos granulados, não aconcelhamos carregar com outros produtos que não sejam dessa natureza, caso o contrario o implemento estará sujeito a possiveis danos.

A Industria de Implementos Agrícola ACOPLE não se responsabiliza pelo mal uso de seu equipamento, por este motivo e outros a empresa exige que leia atentamente o manual de instrução a qual é fornecido juntamente com seu implemento.

## 8 - MANUTENÇÃO PERIÓDICA

#### 8.1 - MANUTENÇÃO PERIODICA

- A cada 8 horas ou diariamente
- Verifique diariamente o aperto das porcas, pinos, parafusos e outros componentes de fixação do seu equipamento;
- Lubrifique todos os pontos de graxeira (com graxa), conforme identificado no seu equipamento, certificando-se da qualidade do lubrificante;
  - Verifique o nível de óleo de seu trator;
  - Troque o óleo do trator após 50 horas de trabalho com a VERSUS.

**OBS:** Antes de iniciar a operação com a VERSUS é recomendado que ligue o motor de seu trator para aquecer o óleo.

# ATENÇÃO!

Verefique as porcas e parafusos de seu implemento ao iniciar as operações no campo, pois as mesmas podem sefrer desgastes ou até mesmo fraturas causando serios danos, e riscos ao operador.

Reaperte os componentes a cada dia de trabalho, e substitua quando necessário.

OBS: NÃO EXEDA O LIMITE DE CARGA RECOMENDADO PELO FABRICANTE, (CONSULTE AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS), POIS O IMPLEMENTO PODE DEFORMAR-SE E PROPORCIONAR SÉRIOS RISCOS!

#### 8 2 - CRAXAS RECOMENDADAS

ATLANTIC LITHOLINE MP2

CASTROL MOBILGREASE MP

ESSO BEACON EP 2

IPIRANGA ISAFLEX EP 2 (padrão da fabrica)

PETROBRÁS LUBRAX GMA-2

SHELL RETINAX OU ALVANIA EP 2

TEXACO MULTIFAK MP 2 OU MARFAK

Não jogue resíduos, óleos, filtros, baterias, combustíveis e outros contaminantes no meio ambiente, pois prejudicará a sua saúde e a de sua família até as gerações futuras.

Encaminhe os produtos usados para a correta reciclagem e trabalhe respeitando a Natureza. A natureza agradece.

# 9 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL

Problemas	Causas	Soluções
- Os braços de levante descem sem acionar o comando.	<ul><li>Cilindro hidraulico com reparo danificado.</li><li>Reparo do controle remoto danificado.</li></ul>	- Substituia os reparos.
- Os braços de levante trepidam ao levantar ou baixar a VERSUS 12500.	<ul><li>Ar no sistema hidráulico.</li><li>Nível de óleo baixo.</li></ul>	<ul> <li>Abasteça até o nível recomendado pelo fabricante do trator.</li> </ul>
- Folga excessiva nas articulações.	- Falta de lubrificação das articulações.	- Substitua os pinos trava e as buchas.
- A mangueira não conecta na válvula do controle remoto.	- Engates de tipos diferentes Pressão nas mangueiras.	<ul> <li>Troque os mesmos por terminais e engates do mesmo tipo.</li> <li>Retire a pressão da mangueira pressionando a ponta do terminal (macho) em uma superficie limpa e plana.</li> </ul>
- Os cilindros hidráulicos não se movimentam ou com dificuldades.	<ul> <li>Pressão das válvulas do controle remoto desiguais.</li> <li>Tubos hidráulicos danificados ou amassados.</li> <li>Pressão do comando hidráulico insuficiente.</li> <li>Mangueiras invertidas.</li> <li>Cilindro hidráulico com defeito.</li> </ul>	<ul> <li>Regule a pressão das válvulas do controle remoto.</li> <li>Substitua os tubos hidráulicos.</li> <li>Regule o comando hidráulico através da válvula de alivio.</li> <li>Pressão normal 180 kg/cm2.</li> <li>Faça uma inspeção visual e instale corretamente as mangueiras.</li> <li>Substitua os reparos ou troque os cilindros.</li> </ul>
- Vazamento nos terminais das mangueiras do implemento.	- Fim da vida útil das mangueiras.	- Substitua por mangueiras novas e originais.
- Vazamento nos cilindros hidráulicos.	<ul><li>Reparos danificados.</li><li>Haste danificada.</li><li>Óleo com impurezas.</li><li>Pressão de trabalho superior a recomendada</li></ul>	<ul> <li>Substitua os reparos.</li> <li>Substitua a haste.</li> <li>Substitua óleo, reparos e elementos filtrantes do trator.</li> <li>Regule o comando através da válvula de alívio com a ajuda de um manômetro.</li> </ul>
- Vazamento nos engates rápido do comando hidraulico.	<ul><li>- Pressão de trabalho superior à recomendada.</li><li>- Reparos danificados.</li></ul>	<ul> <li>Regule o comando hidráulico através da válvula de alívio.</li> <li>Substitua os reparos.</li> </ul>

**OBS:** Ao executar estas operações pela primeira vez procure orientação técnica com seu revendedor da Acople.

#### 10 - TERMOS DE GARANTIA

- 1 A empresa ACOPLE garante este produto somente ao seu primeiro comprador, por um período de 6 (seis) meses, a contar da data de entrega ao cliente.
- 2 Não estão abrangidos de garantia quaisquer acessórios que não seja de produção ACOPLE.
- 3 A Garantia cobre exclusivamente defeitos de material e/ou fabricação, sendo que a mão de obra, frete e outras despesas não são abrangidos por este Certificado, pois são de responsabilidade do revendedor.
- 4 A Garantia tornar-se-á nula quando for constatado que o defeito ou danos resultaram do uso inadequado do equipamento, da não observância das instruções ou da inexperiência do operador.
- 5 Fica excluído da Garantia o produto que sofrer reparos ou modificações em oficinas que não pertencem à nossa rede de revendedores ACOPLE.
- 6 Excluem-se também da Garantia, as peças ou componentes que apresentem defeitos oriundos da aplicação indevida de outras peças ou componentes não genuínos ao produto pelo usuário.
- 7 Fica também excluído da Garantia o produto que sofrer descuido de qualquer tipo, em extremo tal que tenha afetada a sua segurança, conforme juízo da empresa cuja decisão, em casos como esses, são definitivos.

.

#### **NOTA**

A ACOPLE reserva-se o direito de introduzir modificações nos projetos e/ou de aperfeiçoá-los, sem que isso importe em qualquer obrigação de aplicá-los em produtos anteriormente.


# 11 - CERTIFICADOS DE GARANTIA


Data da venda: / /	/ . Nota Fiscal Número:	
Nota Fiscal Numero		
Carimbo e Assinatura da Fir	rma Revendedora	
Comprador		
Nome:		
Endereço:		
Produto		
Modelo:	Data de Fabric.:	<u> </u>
Número de série:		
IMPORTANTE! Reclamações	s de garantia somente poderão ser a	tendidas se o pre-
sente certificado for devidame	ente preenchido no ato da compra. O p	oresente certificado
deve ser apresentado a cada	reivindicação de garantia, acompanh	ado da Nota Fisca
de compra.		
TERMO DE ENTREGA		
Recebi em / /	1	
Nota Fiscal Número		
Local	Data	
Comprador		
Assinatura do comprador		


12 – ANOTAÇÕES


# CATALOGO DE PEÇAS


# CATALOGO DE PEÇAS CARRETA GRANELEIRA 12500























Nº DO	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
_	IN DA FEÇA	DESCRIÇÃO	QID.
ITEM	33.01.1.0.001	CHAPA ENGATE	2
2	33.01.2.0.041	CHASSI SOLDADO	1
3		ENGRENAGEM ASA 80 Z-26	1
4	33.01.4.0.008		3
5	33.01.4.0.009 34.01.2.0.024	ENGRENAGEM ASA 80 Z-13 TAMPA PROTETORA DA RELAÇÃO	1
6	33.01.4.0.016	CILINDRO FECHAMENTO	1
7	34.01.1.0.083	BUCHA	1
	33.01.2.0.033		1
9	34.01.2.0.034	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO	1
	33.01.2.0.010	TAMPA TRASEIRA ENGRENAGENS	1
11	33.01.2.0.016	ESCADA INTERNA	1
12	33.01.3.0.006	CARACOL DA CARRETA	1
13	33.01.4.0.042	CORRENTE ASA 80	1
14	33.01.3.0.011	SOBRETAMPA	1
15	90.13.6.0.135	PAR. SEXT 7/16" X 1/2" UNC 14 FIOS	56
16	90.10.6.0.025	ARRUELA LISA 7/16"	58
17	90.09.6.0.022		56
18	90.11.6.0.055	PORCA SEXTAVADA 7/16" 14F	56
19	90.10.6.0.001	ARRUELA LISA 3/4"	16
20	90.09.6.0.005	ARRUELA DE PRESSÃO 3/4"	13
21	90.11.6.0.010	PORCA SEXTAVADA 3/4" 10F/"	16
22	90.13.6.0.015	PAR. SEXT. 8.8 - 3/4" x 2.1/2" 10F/"	16
23	33.01.4.0.040	CORRENTE ASA 80	1
24	33.01.2.0.004	CONJ. GRANELEIRO	1
25	33.01.1.0.057	FLANGE TRASEIRO	1
26	33.01.2.0.006	SUPORTE MANCAL	1
27	33.01.4.0.017		1
28	90.07.6.0.007		1
29	33.01.2.0.014	MANCAL FECHAMENTO	2
30	90.07.6.0.002	MANCAL	2
31	33.01.2.0.020	CALHA	1
32	33.01.1.0.083	Eixo Abertuta BR.RED.TREF.1" SAE	1
33	33.01.2.0.013	SUPORTE FECHAMENTO	4
34	33.01.1.0.078	TIRANTE	4
35	90.11.6.0.073	PORCA SEXTAVADA 3/8" UNC 16F/"	16
36	90.13.6.0.198	PAR. SEXT. 8.8 3/8" X 1"	8
37	90.13.6.0.041	PRF. SEXT. 1/2"X1" UNC 14F/"	5
38	33.01.2.0.012	ALAVANCA FECHAMENTO	1
39	33.01.2.0.011	MANCAL APOIO	1
40	33.01.2.0.007	EIXO ACIONAMENTO	1
41	90.13.6.0.021	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8" X 2"	1
42	33.01.2.0.032	CALHA	1
43	33.01.1.0.148	CHAPA GUIA	6
44	90.13.6.0.042	PAR. SEXT. 8.8 1/2" X 1.1/2" 13F/"	12
45	90.10.6.0.005	ARRUELA LISA 1/2"	22
46	90.09.6.0.001	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2"	22
47	90.11.6.0.016	PORCA SEXT. 1/2" 13F/"	22
48	90.13.6.0.049	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8" X 2"	4
49	90.10.6.0.006	ARRUELA LISA 5/8"	9
50	90.09.6.0.008	ARRUELA DE PRESSÃO 5/8"	9
51	90.11.6.0.050	PORCA SEXTAVADA 8.8 5/8" 11 F/"	13
52	90.11.6.0.001	PORCA CASTELO M30X2	2
53	33.01.2.0.008	SUPORTE ESTICADOR	2
54	33.01.1.0.068	ROLDANA ESTICADOR	2
55	90.04.6.0.003	CONTRAPINO 1/4" X 1/2"	6
56	90.05.6.0.001	PINO ELASTICO 8x60	4
57	90.13.6.0.171	PAR. SEXT. 8.8 1/2" X 1" 13F/"	10


		,	
58	90.02.6.0.001	GRAXEIRA CURTA 1/8" GÁS	2
59	90.13.6.0.149	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8" X	6
60	33.01.1.0.076	TIRANTE	2
61	33.01.4.0.051	TMAPA ACRÍLICO SUPERIOR	2
62	90.13.6.0.136	PR. SEXT. 1/4"X 1" UNC 20F/"	12
63	90.10.6.0.007	ARRUELA LISA 1/4"	12
64	90.09.6.0.009	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4"	12
65	90.11.6.0.007	PORCA SEXTAVADA 1/4"	12
66	33.01.4.0.015	CUBO DA RODA	2
67	33.01.3.0.008	RODA MONTADA	2
68	33.01.2.0.018	CABECALHO FIXO	1
69	90.11.6.0.067	PORCA SEXT. 2" UNC	1
70	34.01.2.0.033	CJ. Dir. Fixacao Parachogue	1
71	34.01.2.0.032	Parachoque	1
72	34.01.2.0.031	Trava Comporta Traseira	1

# Cilindro Caracol



N° DO ITEM	N° DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	33.01.2.0.046	CH- Conjunto Soldado / CARACOL - TUBO	1
2	33.01.2.0.048	CH- Conjunto Soldado / CARACOL - HASTE	1
3	05.08.1.0.002	PORCA P/ TUBO M76	1
4	05.04.1.0.002	ÊMBOLO	1
5	05.03.1.0.002	TAMPA GUIA	1
6	90.11.6.0.062	Porca 1" X 14F	1
7	90.01.6.0.071	ANEL O' 2227	2
8	90.01.6.0.096	ANEL O' 7358	1
9	90.01.6.0.064	RASPADOR D-1250	1
10	90.01.6.0.059	GAXETA 1250 1250 250	1
11	90.01.6.0.058	GAXETA 2500 2000 375	2

## Cilindro Fechamento



N° DO ITEM	N° DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	33.01.2.0.050	CH- Conjunto Soldado / FECHAMENTO 2 - TUBO	1
2	33.01.2.0.049	CH- Conjunto Soldado / FECHAMENTO 2 - HASTE	1
3	05.03.1.0.005	TAMPA GUIA	1
4	05.04.1.0.001	ÊMBOLO	1
5	05.08.1.0.001	PORCA P/ TUBO	1
6	90.11.6.0.063	PORCA M18 x 1,5	1
7	90.01.6.0.095	ANEL O'2223	2
8	90.01.6.0.142	ANEL O' 2112	1
9	90.01.6.0.064	RASPADOR D-1250	1
10	90.01.6.0.059	GAXETA 1250 1250 250	1
11	90.01.6.0.057	GAXETA 2500 1500 375	2